


Gestión				
Teclado táctil c/lector llavero S663-22X	Teclado vocal S620-22X	Teclado vocal c/ llavero S662-22X		
Llavero proximidad TAGIL TAGIL	Medallón emergencia RLF001X	Mando radio 4 funciones S614-22X	Mando LS Radio/tebis TU444	
Detección intrusión				
Movimiento 90°: S161-22X pasillo: S162-22X cortina: S163-22X animales: S165-22X	Movimiento IP 55 S141-22X S142-22X S143-22X S144-22X	Movimiento bi-tecnológico S121-22X	IP 54 especial animales S144-22X	
Aperturas multicontactos blanco: S271-22X marrón: S272-22X	Persianas blanco: S231-22X	Audio-sónico S280-22X	 Central radio 2 ó 3 grupos	
Detección técnica		Disuasión y alerta		
Detector de humo S151-22X	Detector inundación S235-22X	Sirena con flash IP 54 S405-22X	Tarjeta RTC para central S490-22X	Transmisor telefónico GSM G470-30X
Módulos de extensión				
Receptor radio IP 55 S791-22X S781-22X	Relé radio LS S700-22X	Tarjeta SITE multi idioma S854-22X	Interfaz cable/radio S230-22X	

Hager Sistemas S.A.
 Alfred Nobel 18
 Pol. Ind. Valldoriolf
 Apartado 39
 E-08430 La Roca del Vallès

Teléfono 938 424 730
 Telefax 938 422 132
 www.hager.es




Sistema de alarma vía radio logisty.serenity



Una alarma radio para vivienda o local profesional

Los sistemas de protección de Hager detectan y disuaden las tentativas de intrusión, alertan y previenen por teléfono al usuario. La gama de periféricos ofrece múltiples funcionalidades: detección de intrusión, de riesgos domésticos, gestión del sistema, disuasión, aviso...



Ventajas:

- Fácil puesta en marcha
- Se instala rápidamente y sin obras
- Protocolo de seguridad TwinBand para una gran fiabilidad en transmisión radio
- Sistema de alarma ampliable según necesidades
- Solución ideal para la renovación



Funciones del sistema logisty.serenity



1. Centralizar informaciones

La central-sirena es el centro de decisión del sistema de alarma. Recibe la información emitida por los detectores y los comandos. En caso de alerta, se activan los elementos de disuasión y memoriza los acontecimientos.



2. Comandar la alarma

Los dispositivos de comando activan todo o una parte del sistema, en el exterior o en el interior del espacio protegido. El mando radio o el teclado pueden activar una llamada de urgencia o abrir el portal y encender las luces.



3. Detectar la intrusión

Los detectores de intrusión, colocados en las zonas claves de la vivienda, informan a la central en caso de intrusión. El detector de movimiento exterior permite activar una pre-alarma como disuasión.

Kits listos para instalar

Los kits aportan una solución global integrando el conjunto de los elementos necesarios para una instalación de seguridad.

- **Kit radio SK202-22E**
 - 1 central radio 2 grupos S202-22E
 - 2 detectores de movimiento 90° S161-22X
 - 1 mando radio 4 funciones S614-22X
- **Kit radio SK303-22E**
 - 1 central radio 3 grupos S303-22E
 - 2 detectores de movimiento 90° S161-22X
 - 1 mando radio 4 funciones S614-22X



4. Detectar los riesgos domésticos

Situado en una estancia, el detector de humo detecta el humo blanco que desprende el fuego de evolución lenta. El detector produce un sonido de alerta.



5. Disuadir los intrusos

La sirena integrada en la central de alarma constituye el medio de disuasión más eficaz. Si se añade una sirena suplementaria en el exterior su sonido desestabiliza al intruso y alerta al vecindario.



6. Alertar a distancia

El transmisor telefónico GSM activa la alerta a distancia, a través de la red telefónica, enviando un mensaje de voz a los números de aviso preprogramados con la causa del disparo de la alarma.